

Boxer Verdeler

De Boxer-verdeler wordt gebruikt bij installaties met een hoog-temperatuur verwarmingssysteem (b.v. HR CV-ketel). De eigen mengregeling van de verdeler bepaalt de aanvoertemperatuur van de vloerverwarming. De thermostaatknop op de primaire aanvoer laat u snel de gewenste watertemperatuur instellen (20-50 °C). De volumestroom op secundaire groepen is regelbaar via een dubbel instelbaar aanvoerventiel.

De stalen Boxer-verdeler wordt toegepast bij vloerverwarming, wandverwarming en hoofd- en basisverwarming in woning- en utiliteitsbouw. Stelaandrijving van 230 V of 24 V is optioneel.

Voordelen:

- ⊕ 100 % hydraulisch neutraal
- ⊕ CV-systeem niet beïnvloed door vloerverwarming
- ⊕ Handmatig instelbaar
- ⊕ Materiaal: staal voorzien van slagvaste poedercoating

